


# 封装命名规范

#### 1. 常规电阻、电容、电感【(D) R/C/L】




英制	公制	长( L)	宽( W)	高(t)	a	b
(inch)	( mm)	( mm)	( mm)	( mm)	( mm)	( mm)
0201	0603	$0.60 \pm 0.05$	$0.30 \pm 0.05$	$0.23 \pm 0.05$	0.10±0.05	0.15±0.05
0402	1005	$1.00\pm0.10$	$0.50 \pm 0.10$	$0.30\pm 0.10$	0.20 ±0.10	0.25±0.10
0603	1608	1.60±0.15	$0.80 \pm 0.15$	0.40±0.10	0.30±0.20	0.30±0.20
0805	2012	2.00±0.20	1.25 ±0.15	0.50±0.10	0.40±0.20	0.40±0.20
1206	3216	3.20±0.20	$1.60\pm0.15$	0.55±0.10	0.50±0.20	0.50±0.20
1210	3225	3.20±0.20	$2.50\pm0.20$	0.55±0.10	0.50±0.20	0.50±0.20
1812	4832	4.50±0.20	$3.20\pm0.20$	0.55±0.10	0.50±0.20	0.50±0.20
2010	5025	5.00±0.20	$2.50\pm0.20$	$0.55 \pm 0.10$	0.60±0.20	0.60±0.20
2512	6432	6.40±0.20	$3.20\pm0.20$	$0.55 \pm 0.10$	$0.60 \pm 0.20$	0.60±0.20

命名举例: 贴片 R0402/C0402/L0402,器件实体大小 0402 = 40X20mi1。

插件 DR-15-11X4, DR: 插件电阻, 15:管脚中心距 15mm, 器件实体大小为 11X4 = 11X4mm。


#### 2. 排阻、排容【RA/CA】



命名举例: RA8-0603/ CA8-0603, 器件实体大小 0603 = 120X60mi1, 等效于 4 个 0603 电阻/电容。




#### 3. 钽电容【TC】



命名举例: TC3528, 器件实体大小 3528 = 3.5X2.8mm。

#### 4. 铝电解电容【AEC】




Lead Spacing and Diameter					Ur	nit: mm
φD	LA		В	CW		P ± 0.2
4	$5.7 \pm 0.3$	4.3	4.3	5.1	0.5 ~ 0.8	1.0
5	$5.7 \pm 0.3$	5.3	5.3	5.9	0.5 ~ 0.8	1.5
6.3	$5.7 \pm 0.3$	6.6	6.6	7.2	0.5 ~ 0.8	2.0
8	10 ± 0.5	8.4	8.4	9.0	0.7 ~ 1.1	3.1
10	10 ± 0.5	10.4	10.4	11.0	0.7 ~ 1.3	4.7

命名举例: 贴片 AEC-10X10-SM, AEC: 铝电解电容,器件实体大小 10X10 = 10X10mm, SM: 贴装。 插件 AEC-5-C10-TM, AEC: 铝电解电容,5:管脚中心距 5mm,器件实体直径大小为 C10 = 10mm, TM: 插装。




# 5. 功率电感【PL】



命名举例: PL2-4X4-SM, PL: 电感, 2: 2 脚, 器件实体大小为 4X4 = 4X4mm, SM: 贴装 (TM: 插装)。

#### 6. 常规二极管【(D)D】




Dimension	0603	1005	
Δ	1.60 - 1.80	2.40 - 2.60	
	(0.063 - 0.071)	(0.095 - 0.102)	
В	0.80 - 1.00	1.10 - 1.30	
ь	(0.031 - 0.039)	(0.043 - 0.051)	
С	0.25 (0.010) Typ.	0.35 (0.014) Typ.	
D	0.70 - 0.85 (0.027 - 0.033)	0.70 - 0.90 (0.027 - 0.035)	

命名举例: 贴片 D0603, 器件实体大小为 0603 = 60X30mi1。

插件 DD-2R5-6X2, DR: 插件二极管, 2R5:管脚中心距 2.5mm, 器件实体大小为 6X2 = 6X2mm。




# 7. 发光二极管【LED】



命名举例: LED0603, 器件实体大小为 0603 = 1.60X0.80mm。

LED4-4R5X3R2-SM, LED: 发光二极管, 4: 4 个管脚, 器件实体大小为 4R5X3R2= 4.5X3.2mm , SM: 贴装 (TM: 插装)。

# 8. 整流、稳压二极管




SMA					
Dim	Min	Max			
Α	2.29	2.92			
В	4.00	4.60			
С	1.27	1.63			
D	0.15	0.31			
Е	4.80	5.59			
G	0.05	0.20			
H	0.76	1.52			
J	2.01	2.30			
All Dimensions in mm					

SMB					
Dim	Min	Max			
Α	3.30	3.94			
В	4.06	4.57			
C	1.96	2.21			
D	0.15	0.31			
E	5.00	5.59			
G	0.05	0.20			
H	0.76	1.52			
J	2.00	2.50			
All Dimensions in mm					

命名举例: DO-214AA, 为 SMB 器件命名, 此类按器件型号命名。




# 9. 晶体管




命名举例: SOT23-3, SOT23: 器件型号, 3: 管脚数。

#### 10. 保险丝【FUSE】



命名举例: FUSE-20X5R2-SM, FUSE: 保险丝,器件实体大小 20X5R2 = 20X5.2mm, SM: 表贴(TM: 插装)。


# 11. 开关【SW】



命名举例: SW4-6X6R3-SM, SW: 开关, 4: 4 脚, 器件实体大小 6X6R3 = 6X6.3mm, SM: 表贴(TM: 插装)。




# 12. 晶振【XTAL】



命名举例: XTAL4-7X5-SM, XTAL: 晶振, 4: 4 脚, 器件实体大小 7X5 = 7X5mm, SM: 表贴(TM: 插装)。


# 13. 电池/电池座【BAT】



命名举例: BAT4-C15-SM, BAT: 电池座, 4: 4 脚, 15 = 器件大小直径 15mm, SM: 表贴(TM: 插装)。




# 14. 整流器【REC】



命名举例: REC4-5X4-SM, REC: 整流器, 4: 4 脚, 器件实体大小为 5X4 = 5X4mm, SM: 表贴(TM: 插装)。


# 15. 滤波器【FIL】



命名举例: FIL4-2X1R25-SM, FLT: 滤波器, 4: 4 脚,器件实体大小为 2X1R25 =2X1.25mm, SM: 表贴(TM: 插装)。




# 16. 继电器【RELAY】



命名举例: RELAY8-14R8X7R3-SM, RELAY: 继电器, 8:8 脚,器件实体大小为 14R8X7R3= 14.8X7.3mm, SM: 表贴(TM: 插装)。


#### 17. 变压器【TRANS】



命名举例: TRANS24-17R53X13R97-SM, TRANS: 变压器, 24: 24 脚, 器件实体大小为 17R53X13R97 = 17.53X13.97mm, SM: 表贴(TM: 插装)。




# 18. 蜂鸣器【BUZZ】



命名举例: BUZZ-C17-TM, BUZZ: 蜂鸣器,器件实体直径为17mm,TM: 插件(SM: 表贴)。

# 19. 麦克风【MIC】




Item	Dimension	Tolerance	
Length (L)	3.76	±0.10	
Width (W)	3.00	±0.10	
Height (H)	1.10	±0.10	
Acoustic Port (AP)	Ø0.25	±0.08	

命名举例: MIC6-3X3R8-SM, MIC: 麦克风, 6: 6 个管脚, 器件实体大小为 3X3R8=3X3.8mm, SM: 表贴(TM: 插装)。




# 20. SOIC 类型【SO/SSOP/TSSOP】



命名举例: TSSOP8-0R65-3, TSSOP: 封装型号, 8:8 脚, 0R65 = 焊盘间距 0.65mm, 3 = 器件实体宽 3mm。


### 21. **SOJ** 类型【**SOJ**】



命名举例: SOJ24-1R27-7R6, SOJ: SOJ 封装型号, 24: 24 脚, 器件实体宽 7R6 = 7.6mm。




# 22. PLCC 类型【PLCC】



命名举例: PLCC44, PLCC: 封装型号, 44: 44 脚。

#### 23. QFP 类型【QFP】


# 44-Lead Plastic Quad Flatpack (S-44)



命名举例: QFP44-0R8-10X10, QFP: 封装型号, 44: 44 脚, 焊盘间距 0R8 = 0.8mm, 器件实体大小为 10X10 = 10X10mm。




#### 24. QFN 类型【QFN】



命名举例: QFN24-0R5-4X4EP2R5X2R5, QFN: 封装型号, 24: 24 脚, 焊盘间距 0R5 = 0.5mm, 器件实体大小为 4X4 = 4X4mm, 中间焊盘尺寸 2R5X2R5=2.5X2.5mm。


#### 25. BGA 类型【BGA】



命名举例: BGA361-0R8-16X16, BGA: 球栅阵列器件, 361: 361 脚, 焊盘间距 0R8 = 0.8mm, 器件实体大小为 16X16 = 16X16mm。




# 26. DIP 类型【DIP】



命名举例: DIP8-2R54-6R4, DIP: 双列引脚元件, 8: 8 脚, 管脚间距 2R54= 2.54mm, 器件的宽度尺寸 6R4=6.4mm。


# 27. HDR 连接器【HDR】



命名举例: HDR1X6-2-TM-VM, HDR: 插针式连接器, 1X6: 行 X 列, PIN 的间距 2= 2mm, TM: 插件(SM: 表贴), V: 直插(R:弯插), M: 公座(F: 母座)。




#### 28. **D-SUB** 连接器【DB】



命名举例: DB25-2R77-10R28-VM, DB: D-SUB 连接器, 25: 25 脚, 管脚间距 2R77= 2.77mm, 实体宽度 10R28=10.28mm, V: 直插(R: 弯插), M: 公座(F: 母座)。


# 29. USB 连接器【USB】




命名举例: USB4-A-13R15X14-TM, USB: USB 连接器, 4: 4 脚, A: USB 类型, 器件尺寸大小 13R15X14=13.15X14mm, TM: 插件(SM: 表贴)。




#### 30. RJ 连接器【RJ】





命名举例: RJ8-16X21R35-TM-LED, RJ: 网口、电话接口, 8: 8 脚, 器件尺寸大小 16X21R35=16X21.35mm, TM: 插件(SM: 表贴), LED: 带 led 灯的。


### 31. 欧式连接器【DIN】



命名举例: DIN48-ABC-RF, DIN: 欧式连接器, 48: 48 脚, ABC: 管脚序号为 a、b、c, R: 弯插(V: 直插), F: 母座(M: 公座)。




# 32. FPC 连接器【FPC】



命名举例: FPC10-0R5-9R1X4R5, FPC: FPC 连接器, 10: 10 脚, 0R5: 管脚间距 0.5mm, 器件实体大小为 9R1X4R5=9.1X4.5mm。


# 33. 电源插座【DC】



命名举例: DC3-4R8X10R8-TM, DC: 电源插座, 3: 3 脚, 器件实体大小为 4R8X10R8=4.8X10.8mm, TM: 插件(SM: 表贴)。




# 34. 音视频连接器【AV】



命名举例: AV5-13X20R8-TM, AV: 音视频连接器, 5: 5 脚, 器件实体大小为 13X20R8=13X20.8mm, TM: 插件(SM: 表贴)。


# 35. 高清输出连接器【HDMI】



命名举例: HDMI19-15X12R15-SM, HDMI: 高清输出连接器, 19: 19 脚, 器件实体 大小为 15X12R15=15X12.15mm, SM: 表贴(TM: 插件)。




# 36. SATA 连接器【SATA】



命名举例: SATA22-TM-VF, SATA: SATA 连接器, 22: 22 脚, TM: 插件(SM: 表贴), V: 直插(R:弯插), M: 公座(F: 母座)。


# 37. 同轴电缆连接器【BNC】



命名举例: BNC5-2R54-7X7-TM-V(R), BNC: 同轴电缆连接器, 5: 5 脚, 2R54:管脚间距 2.54mm,器件实体大小为 7R0X7R0=7X7mm, TM: 插件(SM: 表贴), V: 直插(R:弯插)。




# 38. 光模块【SFP】



命名举例: SFP20-48R8X15R05-SM, SFP: 光模块, 20: 20 脚, 器件实体大小为 48R8X15R05=48.8X15.05mm, SM: 贴装(TM: 插装)。


#### 39. 电源模块【PWR】



命名举例: PWR11-50R8X8R5-TM, PWR: 电源模块, 11: 11 脚, 器件实体大小为 50R8X8R5=50.8X8.5mm, TM: 插件(SM: 表贴)。




#### 40. 卡座【CARD】



命名举例: SD-CARD8-14X15R2, SD-CARD: 卡座类型, 8:8 脚,器件实体大小为 14X15R2=14X15.2mm。

# 41. 金手指【FINGER】




PART NO. &		DIMENSIONS		
POSITIONS	Α	В	С	D
PCIE-36-SM	.984 [25.00]	.301 [7.65]	.236 [6.00]	.321 [8.15]
PCIE-64-SM	1.535 [39.00]	.852 [21.65]	.787 [20.00]	.872 [22.15]
PCIE-98-SM	2.205 [56.00]	1.522 [38.65]	1.457 [37.00]	1.541 [39.15]
PCIE-164-SM	3.504 [89.00]	2.821 [71.65]	2.756 [70.00]	2.840 [72.15]

命名举例: FINGER-PCIE-36, FINGER: 金手指, PCIE: 类型, 36: 36 脚。



#### 42. PCIE 连接器【PCIE】



PART NO. &	DIMENSIONS			
POSITIONS	Α	В	С	D
PCIE-36-1	.984 [25.00]	.301 [7.65]	.236 [6.00]	.321 [8.15]
PCIE-64-1	1.535 [39.00]	.852 [21.65]	.787 [20.00]	.872 [22.15]
PCIE-98-1	2.205 [56.00]	1.522 [38.65]	1.457 [37.00]	1.541 [39.15]
PCIE-164-1	3.504 [89.00]	2.821 [71.65]	2.756 [70.00]	2.840 [72.15]

命名举例: PCIE-1X-36, PCIE: PCIE 连接器, 1X: 传输通道数, 36: 管脚数。

### 43. 其他类

# 1、安装孔【HOLE】

命名举例: HOLE(-STAR) (-NPTH)-7-3R2, HOLE: 孔, STAR: 星月孔, NPTH: 非金属化孔, 7-3R2: 焊盘直径大小为 7mm, 孔径大小为 3.2mm。

# 2、测试点【TP】

命名举例: TP(S)0R9, TP: 测试点封装,0R9: 孔径为0.9的通孔类型测试点,S: 为单面测试点类型。



#### 3、丝印标识及其它杂类

命名方法:按各器件的实际名称及对应的尺寸进行命名,如 ESD-15X15, ESD:防静电标识丝印,15X15,即占用面积为15X15mm。

#### 44. 焊盘命名【For Allegro 软件】

#### 1、贴片类

圆焊盘 circle: SC + 直径,如: SC1R00,即直径为1mm的圆焊盘。

方形焊盘 rect: SR+ 长 X 宽,如:SR1R00X1R00,即长与宽都为 1mm 的方形焊盘。

椭圆形焊盘 oblong : SOB + 长 X 宽,如: SOB1ROOX2ROO,即长与宽为 2mm、1mm 的椭圆形焊盘。

#### 2、通孔类

圆焊盘通孔 circle: C + 焊盘直径 + - + 孔径,如 C1R60-1R00,即焊盘直径为 1.6mm,孔径为 1mm 的圆焊盘。

方焊盘通孔 rect: R + 焊盘长 X 焊盘宽 + - + 孔径,如 R1R60X1R60-1R00,若长与宽相等,可缩写,如 R1R60-1R00,即焊盘长与宽都为 1.6mm,孔径为 1mm 的通孔方焊盘。

椭圆焊盘通孔 oblong: OB + 焊盘长 X 焊盘宽 + - + 孔径, OB1R60X1R60-1R00, 即焊盘长与宽都为 1.6mm, 孔径为 1mm 的通孔椭圆焊盘。

#### 3、过孔

VIA + 焊盘直径 + - + 孔径,如 VIA16-8,即孔径为 8mil,焊盘直径为 16mil,阻焊直径为 22mil 的塞孔过孔。



#### 4、热焊盘(Flash)

圆形焊盘热焊盘: FLASH 焊盘外径-焊盘内径,如 FLASH2r20-1r50,即内径为 2.2mm,外径为 1.5mm 的热焊盘。

方形焊盘热焊盘: FLASH 焊盘外径长 X 宽-焊盘内径长 X 宽,如 FLASH3r20X2r50-2r20X1r50,即焊盘外径长为 3.2mm,宽为 2.5mm,焊盘内径长为 2.2mm,宽为 1.5mm的热焊盘。

#### 5、异形焊盘

PAD-封装名称-管脚序号,如 PAD-SOT89-1,即封装名为 SOT89,焊盘管脚为 Pin1 脚。

#### 6. Shape

SH-封装名称-管脚序号,如 SH-SOT89-1(-SM),即封装名为 SOT89,焊盘管脚为 Pin1脚。SM 代表是阻焊用的 Shape。



# 深圳市凡亿技术开发有限公司

技术交流 QQ 群: 390 507 222

技术论坛: http://www.pcbbar.com/

官方网站: <a href="http://www.fany-eda.com/">http://www.fany-eda.com/</a>

淘宝商城: https://fany-eda.taobao.com/

邮 箱: cad@fany-eda.com

